




INSTRUCTIONS POUR LA MAINTENANCE DES LUMINAIRES




Remplacement de lampes anciennes ou défectueuses




Couper l'alimentation réseau.




Ouvrir le luminaire.




Retirer l'ancienne lampe et la recycler.



Insérer la nouvelle lampe dans les douilles.



Remonter la vasque/vitre.



Effectuer un test de fonctionnement.